



Funktionsweise Kairos

Die LED Lampe leuchtet **Grün**: Die FM Patrone ist Betriebsbereit und wird vom Kairos überwacht.



Die LED Lampe leuchtet **Orange**: Es ertönt ein Alarmsignal. Die FM Patrone hat nur noch 100 Liter Leistung. Der FM Patrone muss demnächst regeneriert werden.



Die LED Lampe leuchtet **Rot**: Es ertönt ein Alarmsignal. Die FM Patrone ist erschöpft und muss regeneriert werden.



Wie setzen Sie die **rote** LED nach der Regeneration zurück

- Ziehen Sie den Netzsteckeranschluss am Kairos aus (Rückseite)
- Halten Sie die Taste „RESET“ gedrückt und stecken Sie gleichzeitig den Netzsteckeranschluss wieder ein.
- Lassen Sie die „RESET“ Taste erst los, wenn die LED **Blau** leuchtet.
- Drücken Sie die „RESET“ Taste dreimal schnell hintereinander. Nun wird die LED **Grün**. Der Kairos ist wieder Betriebsbereit.

Achtung: Wenn die Taste „RESET“, nicht korrekt gedrückt wird, wechselt die LED nicht auf **Grün**.

Signalton Deaktivieren oder Aktivieren

Der Kairos ist mit einem Signalton ausgestattet. Dieser Ton informiert die Benutzer wenn die FM Patrone regeneriert werden muss.

Um zu prüfen ob der Signalton aktiviert ist halten Sie die Taste „RESET“ gedrückt, bis die **grüne** LED weiss wird.

- Wenn die weisse LED dauernd leuchtet ist der Ton aktiv.
- Wenn die weisse LED blinkt, ist der Ton ausgeschaltet.
- Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, drücken Sie bei weisser LED 2-mal hintereinander die Taste „RESET“. Sie hören dann ein „Pipston“, welcher die Änderung signalisiert.